




**SOUNDLINK REVOLVE II**

1




- a. Connect to power.

**NOTE:** Use a 1500mA (1.5A) USB power supply (not provided) for the best speaker charging experience.


- b. Press .

2



- Press **-** or **+** to scroll through available languages.
- Press and hold **•••** to select your language.



3





- a. Select **Bose Revolve II SoundLink**.
- b. Play music.







Download the free Bose Connect app to easily manage *Bluetooth*<sup>®</sup> connections, unlock features, and access future updates.



- ① a. Slut til lysnettet.  
**BEMÆRK:** Brug en 1.500 mA (1,5 A) USB-strømforsyning (medfølger ikke) for at få den bedst mulige oplevelse med opladningen af højttaleren.  
b. Tryk på .
  - ② a. Tryk på **-** eller **+** for at rulle gennem de tilgængelige sprog.  
b. Tryk på **●●●** og hold nede for at vælge dit sprog.
  - ③ a. Vælg **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Afspil musik.
-  Download den gratis Bose Connect-app for nemt at håndtere *Bluetooth*-forbindelser, låse funktioner op og få adgang til fremtidige opdateringer.

- ① a. Schließen Sie den Lautsprecher an den Strom an.  
**HINWEIS:** Verwenden Sie für das optimale Aufladen des Lautsprechers eine 1500-mA-(1,5-A)-USB-Stromquelle (nicht im Lieferumfang enthalten).  
b. Drücken Sie .
  - ② a. Drücken Sie **-** oder **+**, um durch die verfügbaren Sprachen zu blättern.  
b. Halten Sie zum Auswählen der Sprache **●●●** gedrückt.
  - ③ a. Wählen Sie **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Geben Sie Musik wieder.
-  Laden Sie die kostenlose Bose Connect App herunter, um *Bluetooth*-Verbindungen ganz einfach zu verwalten, erweiterte Funktionen freizuschalten und zukünftige Aktualisierungen zu nutzen.



- ① a. Sluit het apparaat aan op een voedingsbron.  
**OPMERKING:** Gebruik een USB-voedingsbron van 1500 mA (1,5 A, niet bijgeleverd) om de luidspreker optimaal op te laden.  
b. Druk op .
  - ② a. Druk op **-** of **+** om door de beschikbare talen te scrollen.  
b. Houd **•••** ingedrukt om uw taal te selecteren.
  - ③ a. Selecteer **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Speel muziek af.
-  Download de gratis Bose Connect-app om op eenvoudige wijze *Bluetooth*-verbindingen te beheren, functies te ontgrendelen en toegang te krijgen tot toekomstige updates.



- ① a. Conecte a la alimentación.  
**NOTA:** Use una fuente de alimentación USB de 1500mA (1,5A) (no suministrada) para optimizar la carga del altavoz.  
b. Presione .
  - ② a. Presione **-** o **+** para desplazarse por los idiomas disponibles.  
b. Mantenga presionado **•••** para seleccionar el idioma.
  - ③ a. Seleccione **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Reproduzca música.
-  Descargue la aplicación Bose Connect gratuita para controlar fácilmente las conexiones *Bluetooth*, activar funciones y acceder a futuras actualizaciones.



- ① a. Liitä sähköpistorasiaan.  
**HUOMAUTUS:** Akku latautuu parhaiten, kun käytät 1500 mA:n (1,5 A) USB-virtalähdettä (ei sisälly toimitukseen).
- b. Paina .
- ② a. Voit selata kieliluetteloja painamalla - tai +.  
b. Valitse kieli pitämällä ●●● painettuna.
- ③ a. Valitse **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Toista musiikkia.
-  Lataamalla maksuttoman Bose Connect -sovelluksen voit helposti hallita *Bluetooth* -yhteyksiä, ottaa käyttöön ominaisuuksia ja saada päivityksiä.



- ① a. Raccordez l'enceinte à la prise secteur.  
**REMARQUE :** Utilisez une source d'alimentation USB de 1 500 mA (1,5 A) (non fournie) pour optimiser la charge de l'enceinte.
- b. Appuyez sur la touche .
- ② a. Appuyez sur - ou + pour faire défiler les langues.  
b. Maintenez enfoncée la touche ●●● pour sélectionner votre langue.
- ③ a. Sélectionnez **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Démarrez la lecture.
-  Téléchargez l'application Bose Connect gratuite pour gérer vos connexions *Bluetooth*, déverrouiller certaines fonctionnalités et accéder aux prochaines mises à jour, en toute simplicité.







- ① a. Collegare all'alimentazione.  
**NOTA:** Utilizzare un alimentatore USB da 1500 mA (1,5 A) per ottenere la migliore esperienza di ricarica possibile del diffusore.  
b. Premere .
  - ② a. Premere **- o +** per scorrere l'elenco delle lingue disponibili.  
b. Tenere premuto **● ● ●** per selezionare la propria lingua.
  - ③ a. Selezionare **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Riprodurre la musica.
-  Scaricare l'app gratuita Bose Connect per gestire le connessioni *Bluetooth* con semplicità, sbloccare funzionalità e ricevere aggiornamenti in futuro.



- ① a. Csatlakoztassa az áramforráshoz.  
**MEGJEGYZÉS:** A hangszóró legjobb feltöltéséhez használjon 1500 mA-es (1,5 A-es) USB-áramforrást (nincs mellékelve).  
b. Nyomja meg a  gombot.
  - ② a. Az elérhető nyelvek között a **-** vagy a **+** gombok lenyomásával görgethet.  
b. Tartsa lenyomva a **● ● ●** gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.
  - ③ a. Válassza a **Bose Revolve II SoundLink** lehetőséget.  
b. Játsszon le zenét.
-  Töltse le az ingyenes Bose Connect alkalmazást, amellyel könnyedén kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat, feloldhatja a zárolt funkciókat, és hozzáférhet a jövőbeli frissítésekhez.



- ① a. Koble til strøm.  
**MERKNAD:** Bruk en 1 500 mA (1,5 A) USB-strømforsyning (følger ikke med) for best mulig lading av høyttaleren.  
b. Trykk på .
  - ② a. Trykk på **-** eller **+** for å bla gjennom de tilgjengelige språkene.  
b. Trykk og hold **● ● ●** for å velge språk.
  - ③ a. Velg **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Spill musikk.
-  Last ned den gratis Bose Connect-appen for enkelt å behandle *Bluetooth*-tilkoblinger, låse opp funksjoner og få tilgang til fremtidige oppdateringer.



- ① a. Podłącz zasilanie.  
**UWAGA:** Najlepsze rezultaty ładowania zapewnia podłączenie głośnika do zasilacza USB o prądzie 1500 mA (1,5 A), który nie jest dostarczany razem z urządzeniem.  
b. Naciśnij przycisk .
  - ② a. Naciśnij przycisk **-** lub **+**, aby przewinąć listę dostępnych języków.  
b. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **● ● ●**, aby wybrać język.
  - ③ a. Wybierz pozycję **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Odtwarzaj muzykę.
-  Pobierz darmową aplikację Bose Connect, aby w łatwy sposób zarządzać połączeniami *Bluetooth*, odblokować funkcje i mieć dostęp do przyszłych aktualizacji.


- ① a. Conecte à energia.  
**OBSERVAÇÃO:** Use uma fonte de alimentação USB de 1500 mA (1,5 A) (não fornecida) para garantir a melhor experiência de carregamento do alto-falante.  
b. Pressione .
  - ② a. Pressione – ou + para navegar pelos idiomas disponíveis.  
b. Pressione ●●● por alguns segundos para selecionar seu idioma.
  - ③ a. Selecione **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Reproduza músicas.
-  Baixe o aplicativo gratuito Bose Connect para gerenciar conexões *Bluetooth*, desbloquear recursos e acessar atualizações futuras facilmente.



- ① a. Anslut till en strömkälla.  
**OBS!** Använd en strömkälla på 1500 mA (1,5 A) för att uppladdningen ska fungera optimalt.  
b. Tryck på .
  - ② a. Tryck på – eller + för att rulla genom språklistan.  
b. Tryck och håll ned ●●● för att välja språk.
  - ③ a. Välj **Bose Revolve II SoundLink**.  
b. Spela musik.
-  Hämta appen Bose Connect för att enkelt hantera *Bluetooth*-enheter, låsa upp funktioner och få tillgång till framtida uppdateringar.



- ① a. เชื่อมต่อกระแสไฟ  
 หมายเหตุ: ใช้แหล่งจ่ายไฟ 1500mA (1.5A) USB (ไม่มีให้) เพื่อประสบการณ์การชาร์จ ลำโพงที่ดีที่สุด
- b. กด 
- ② a. กด - หรือ + เพื่อเลื่อนดูภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือก  
 b. กด ●●●ค้างไว้เพื่อเลือกภาษาของคุณ
- ③ a. เลือก **Bose Revolve II SoundLink**  
 b. เล่นเพลง
-  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect ฟรีเพื่อจัดการการเชื่อมต่อ *Bluetooth* ปลอดภัย คุณสมบัติต่างๆ และเข้าถึงอัปเดตในอนาคตอย่างง่ายดาย

- ① a. 전원케이블에 연결합니다.  
**참고:** 스피커를 최적으로 충전하려면 1500mA(1.5A) USB 전원 공급장치를 사용하십시오.  
 b. 를 누릅니다.
- ② a. - 또는 +를 눌러 언어를 탐색합니다.  
 b. ●●●을 길게 눌러 언어를 선택합니다.
- ③ a. **Bose Revolve II SoundLink**를 선택합니다.  
 b. 음악을 재생합니다.
-  Bose Connect 앱을 다운로드하여 *Bluetooth* 연결을 간편하게 관리하고 기능의 제한을 풀고 향후 업데이트에 액세스합니다.

- ① a. 接通电源。  
**注意：**为确保扬声器顺利完成充电，请使用1500mA (1.5A) USB 电源（未提供）。  
b. 按 。
  - ② a. 按 - 或 + 以滚动查找可用的语言。  
b. 按住 ●●● 以选择语言。
  - ③ a. 选择 **Bose Revolve II SoundLink**。  
b. 播放音乐。
-  下载免费 Bose Connect 应用可以方便地管理 *Bluetooth* 连接、解锁功能，以及获取未来的更新。

- ① a. 接通電源。  
**注意：**為確保揚聲器順利充電，請使用1500mA (1.5A) USB 電源（未提供）。  
b. 按下 。
  - ② a. 按 - 或 + 捲動查找可用的語言。  
b. 按住 ●●● 以選取語言。
  - ③ a. 選取 **Bose Revolve II SoundLink**。  
b. 播放音樂。
-  下載免費 Bose Connect 應用程式以輕鬆管理 *Bluetooth* 連接、解鎖功能，以及獲取未來的更新。

- ① a. 電源コンセントに接続します。
- 注:** 最適な状態でスピーカーを充電するには、1500mA (1.5A)の供給能力があるUSB電源アダプター (別売)をお使いください。
- b.  ボタンを押します。
- ② a. 使用したい言語がアナウンスされるまで - ボタンまたは + ボタンを押します。
- b. ●●● ボタンを長押しして言語を選択します。
- ③ a. [**Bose Revolve II SoundLink**]を選択します。
- b. 音楽を再生します。
-  無料のBose Connectアプリをダウンロードすれば、Bluetooth接続を簡単に管理でき、製品の機能を存分に活用できます。アップデートがあれば、アプリから直接入手できます。


- ① a. पावर से कनेक्ट करें।
- नोट:** सर्वश्रेष्ठ स्पीकर चार्जिंग अनुभव के लिए 1500mA (1.5A) USB बिजली की आपूर्ति (प्रदान नहीं की गई) का उपयोग करें।
- b.  दबाएं।
- ② a. उपलब्ध भाषाओं के बीच स्क्रॉल करने के लिए - या + दबाएं।
- b. अपनी भाषा चुनने के लिए ●●● दबाएं और थामे रखें।
- ③ a. **Bose Revolve II SoundLink** चुनें।
- b. संगीत चारें।
-  आसानी से ब्लूटूथ कनेक्शन का प्रबंधन करने, सुविधाओं को अनलॉक करने और भविष्य के अद्यतन तक पहुंचने के लिए मुफ्त बोस कनेक्ट ऐप डाउनलोड करें।

- ① а. Подключите к источнику питания.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Для оптимальной зарядки динамика используйте источник питания USB с номинальным током 1500 мА (1,5 А) (не входит в комплект поставки).

b. Нажмите .


- ② а. Нажимайте кнопку **-** или **+**, чтобы прокрутить список доступных языков.
- b. Для выбора языка нажмите и удерживайте кнопку ●●●.

- ③ а. Выберите **Bose Revolve II SoundLink**.
- b. Воспроизводите музыку.

 Загрузите бесплатное приложение Bose Connect, чтобы обеспечить простое управление подключениями *Bluetooth*, разблокировать функции и получить доступ к будущим обновлениям.

① أ. التوصيل بمصدر طاقة.

**ملاحظة:** استخدم مصدر طاقة USB شدته 1500 ملي أمبير (1.5 أمبير) (غير متوفر) للحصول على أفضل تجربة لشحن السماعة.

ب. اضغط على .

② أ. اضغط على **-** أو **+** للتمرير خلال قائمة اللغات المتاحة.


ب. اضغط مع الاستمرار على ●●● لاختيار لغتك.

③ أ. حدد **Bose Revolve II SoundLink**.

ب. تشغيل الموسيقى.

 نزل تطبيق Bose Connect المجاني واستمتع بسهولة إدارة اتصالات *Bluetooth*، وفتح المزيد من الميزات والوصول إلى التحديثات المستقبلية.

reference  
 brug  
 Referenz  
 referentie  
 referencia  
 lisätietoja  
 référence  
 riferimento  
 referencia  
 referanse  
 oznaczenia  
 referència  
 referens  
 การอ้างอิง  
 참조  
 参考内容  
 参考内容  
 リファレンス  
 संदर्भ  
 справка  
 المرجع







Medium to full charge  
 Medium til fuld opladning  
 Halb bis voll aufgeladen  
 Half tot volledig opgeladen  
 Carga media a completa  
 Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.  
 Charge moyenne ou complète  
 Batteria da mediamente  
 a completamente carica  
 Töltöttség a közepes és a teljes  
 szint között  
 Middels eller fullstendig opladet  
 Poziom naładowania co najmniej średni  
 Carga média a total  
 Mellan till full laddning  
 มีประจุปานกลางถึงเต็ม  
 중간-완전 충전  
 中等电量到满电量  
 中等到完全充电  
 十分に充電されている  
 मध्यम से पूर्ण चार्ज  
 Средний уровень заряда или  
 полный заряд

ال شحن متوسط إلى كامل



Charging  
 Oplader  
 Aufladen  
 Bezig met opladen  
 Cargando  
 Akku latautuu.  
 En cours de charge  
 Carica in corso  
 Töltés folyamatban  
 Lader  
 Ładowanie  
 Carregando  
 Laddar  
 กำลังชาร์จ  
 충전 중  
 正在充电  
 正在充電  
 充電中  
 चार्ज हो रहा है  
 Выполняется  
 зарядка

جار الشحن



Medium charge  
 Halvt opladet  
 Mittlere Aufladung  
 Half opgeladen  
 Carga media  
 Varausta puolet jäljellä.  
 Charge moyenne  
 Carica media  
 Közepes töltöttségi szint  
 Halvfullt  
 Średni poziom naładowania  
 Carga média  
 Laddat till hälften  
 มีประจุปานกลาง  
 절반 정도 충전  
 中等电量  
 中等電量  
 使用可能  
 मध्यम चार्ज  
 Средний заряд

مستوى الشحن متوسط



Need to charge  
 Skal oplades  
 Aufladen erforderlich  
 Moet worden opgeladen  
 Se necesita cargar  
 Akku on ladattava.  
 Charge nécessaire  
 La batteria ha bisogno  
 di essere ricaricata  
 Tölteni kell  
 Må lades  
 Konieczne ładowanie  
 Carga necesaria  
 Behöver laddas upp  
 ต้องชาร์จ  
 충전 필요함  
 需要充电  
 需要充電  
 充電が必要  
 चार्ज करने की जरूरत  
 Требуется зарядка

يجب شحن البطارية



Ready to pair  
 Klar til at blive parret  
 Bereit zum Abstimmen  
 Klaar om te koppelen  
 Listo para emparejar  
 Valmis parinmuodostukseen.  
 Prête pour le jumelage  
 Pronto per il pairing  
 Párosításra kész  
 Klar til sammenkobling  
 Gotowość do parowania  
 Pronto para emparelhar  
 Klar för synkronisering  
 พร้อมจับคู่  
 페어링 준비됨  
 准备配对  
 準備配對  
 ペアリングができます  
 पेयर के लिए तैयार  
 Готовность к сопряжению  
 جاهز للإقران



Connecting  
 Opretter forbindelse  
 Verbinden  
 Bezig met verbinden  
 Conectando  
 Yhdistää.  
 Connexion en cours  
 Connessione in corso  
 Csatlakozás folyamatban  
 Kobler til  
 Łączenie  
 Conectando  
 Ansluter  
 กำลังเชื่อมต่อ  
 연결 중  
 正在连接  
 正在連接  
 接続中  
 कनेक्ट हो रहा है  
 Выполняется подключение  
 جار الاتصال



Connected  
 Tilsluttet  
 Verbunden  
 Verbonden  
 Conectado  
 Yhdistetty.  
 Connectée  
 Connesso  
 Csatlakoztatva  
 Tilkoblet  
 Podłączono  
 Conectado  
 Ansluten  
 เชื่อมต่อแล้ว  
 연결됨  
 已连接  
 已連接  
 接続済み  
 कनेक्ट हो गया  
 Подключено  
 تم الاتصال





**[worldwide.Bose.com/Support/SLRii](https://worldwide.Bose.com/Support/SLRii)**



867928-0010