


SOUNDBAR 700

Please read and keep all safety, security, and use instructions.


①



Place the soundbar

Keep at least 1 – 3 ft. (0.3 – 0.9 m) away from other wireless equipment.


②



Connect the soundbar to power

The soundbar powers on and the light bar glows solid amber.

3



?

worldwide.Bose.com/Support/SB700




Set up the soundbar

Download the Bose Music app and follow the app instructions.

Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.


①



Placer soundbaren

Hold produktet mindst 0,3-0,9 meter væk fra andet trådløst udstyr.


②



Tilslut soundbar til lysnettet

Soundbaren tændes, og lyslinjen lyser gult konstant.

3



Konfigurer soundbaren

Download Bose Music-app'en, og følg instruktionerne.


?

worldwide.Bose.com/Support/SB700



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.


①



Aufstellen der Soundbar

Halten Sie mindestens 0,3 bis 0,9 m Abstand von anderen Drahtlosgeräten.


②



Schließen Sie die Soundbar an den Strom an

Die Soundbar schaltet sich ein und die Lichtleiste leuchtet gelb.

3



Einrichten der Soundbar

Laden Sie die Bose Music-App herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App.


?

worldwide.Bose.com/Support/SB700



Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.


①



De soundbar plaatsen

Plaats op een afstand van ten minste 30-90 cm van andere draadloze apparatuur.


②



De soundbar op het lichtnet aansluiten

De soundbar wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

3



?


worldwide.Bose.com/Support/SB700



De soundbar installeren

Download de Bose Music-app en volg de instructies in de app.


①



Colocar la barra de sonido

Manténgalo a una distancia de 0,3 a 0,9 m de otros equipos inalámbricos.


②



Conectar la barra de sonido a la fuente de alimentación

La barra de sonido se enciende y la barra de luces se ilumina de color ámbar.

3



?


worldwide.Bose.com/Support/SB700



Configurar la barra de sonido

Descargue la aplicación Bose Music y siga las instrucciones de la aplicación.


①



Soundbarin sijoittaminen

Pidä vähintään 0,3–0,9 metrin etäisyys muihin langattomiin laitteisiin.


②



Soundbarin yhdistäminen verkkovirtaan

Soundbariin kytketään virta, ja valopalkki palaa oranssina.

3



?

worldwide.Bose.com/Support/SB700




Soundbarin käyttöönotto

Lataa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

Veuillez lire et conserver à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.


①



Installation de la barre de son

Éloignez la barre de son de 0,3 à 0,9 m de tout autre appareil sans fil.


②



Raccordez la barre de son à la prise secteur

La barre de son s'allume et la barre lumineuse s'allume en orange.

3



?

worldwide.Bose.com/Support/SB700




Installation de la barre de son

Téléchargez l'application Bose Music et suivez les instructions.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.


①



Posizionare la soundbar

Posizionare l'unità a una distanza minima di 30-90 cm da altre apparecchiature wireless.


②



Collegare la soundbar all'alimentazione

La soundbar si accende e la barra luminosa emette una luce gialla fissa.

3



?

worldwide.Bose.com/Support/SB700




Configurazione della soundbar

Scaricare l'app Bose Music e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.


①



Helyezze el a hangsugárzót

Helyezze legalább 0,3–0,9 méterre a többi vezeték nélküli eszköztől.


②



Csatlakoztassa a hangsugárzót az elektromos hálózathoz

A hangsugárzó bekapcsol, és a fénysáv folyamatos sárga fénnel világít.

3



?


worldwide.Bose.com/Support/SB700



A hangsugárzó telepítése

Töltse le a Bose zenei alkalmazást, és kövesse az utasításokat.


①



Plassere lydplanken

Plasser den minst 0,3-0,9 m (1-3 fot) borte fra annet trådløst utstyr.


②



Koble lydplanken til strøm

Lydplanken slås på, og lysfeltet lyser gult.

3



?

worldwide.Bose.com/Support/SB700




Konfigurere din soundbar

Last ned Bose Connect-appen, og følg instruksjonene i den.

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.


①



Umieszczenie listwy dźwiękowej

Należy umieścić urządzenie w odległości co najmniej 0,3–0,9 m od innych urządzeń bezprzewodowych.


②



Podłączanie listwy dźwiękowej do zasilania

Listwa dźwiękowa zostanie włączona, a wyświetlacz zaświeci się na pomarańczowo.

3



Konfiguracja listwy dźwiękowej

Należy pobrać aplikację Bose Music i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


?

worldwide.Bose.com/Support/SB700



Leia e guarde todas as instruções de segurança, proteção e uso importantes.


①



Posicione a barra de som

Mantenha uma distância de pelo menos 0,3 – 0,9 m de outros equipamentos sem fio.


②



Conexão da barra de som à alimentação

A barra de som é ligada, e a barra de luz acende em âmbar sólido.

3



?


worldwide.Bose.com/Support/SB700



Instalação da barra de som

Baixe o aplicativo Bose Music e siga as instruções do aplicativo.


①



Högtalarpanelens placering

Se till att avståndet till annan trådlös utrustning är minst 0,3 – 0,9 m.


②



Anslut högtalarpanelen till strömkälla

Soundbarhögtalaren sätts på och ljusrampen lyser med fast gult sken.

3



?

worldwide.Bose.com/Support/SB700



Ställa in soundbar-enheten

Ladda ner Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.



worldwide.Bose.com/Support/SB700



810648-0030